Requested document:

JP4121619 click here to view the pdf document

MOVING BODY POSITION DISPLAY

Patent Number:

Publication date: 1992-04-22

Inventor(s):

YAMAMOTO TOMOHIRO; AOKI YASUYUKI

Applicant(s):

AISIN SEIKI

Requested Patent:

☐ JP4121619

Application Number: JP19900243079 19900913

Priority Number(s): JP19900243079 19900913

IPC Classification:

G01C21/00; G01S5/14

EC Classification:

Equivalents:

JP2813737B2

Abstract

PURPOSE:To cope with bad receiving by a method wherein, when the state of receiving radio wave becomes bad, the direction to the destination, which has been displayed just before the bad state, is displayed on the screen with the direction indicator blinked, in a measuring position with the use of a GPS satellite. CONSTITUTION: A GPS position measuring system is provided with an antenna 1, a GPS integrated controller (ECU) 2, a display 3, a display control unit 4, a remote controller 5 and the like. The ECU 2 receives the radio wave of a GPS satellite so as to detect a position. The ECU 2 finds the distance between the position and the destination and the direction of the destination while the information of the destination direction and the like is transmitted to a display control unit 4. The display control unit 4 displays the destination direction. When a receiving state of the antenna 1 becomes bad, the display control unit 4 successively displays the destination direction having been displayed just before the state during the bad receiving state and stops the display when specified time passes.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-121619

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)4月22日

G 01 C 21/00 G 01 S 5/14

6964-2F 8113-5 J N

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全20頁)

移動体位置表示装置 ❷発明の名称

> ②特 頭 平2-243079

223出 題 平2(1990)9月13日

知 *5L* 個発明 山 本

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシン精機株式会社

72発 明 木 康

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシン精機株式会社

アイシン精機株式会社 勿出 頭 人

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

何代 理 弁理士 杉 信

1. 発明の名称

移動体位置表示整置

- 2. 特許競求の範囲
- (1) GPS衛星の電波を受信する、移動体上の受 信平段:

受信事務が受信した信号に基づいて現在位置 を検出する、移動体上の現在位置検出手段:

目的地を記憶する、移動体上の記憶年段:

前記検出した現在位置を基準とした前記目的 地の方向を検出する、移動体上の目的地方向検出

前記検出した目的地方向を表示する、移動体 上の目的地方向表示手段;および、

受信手段の受信情報が不良になるとその時点 からは不良の間目的地方向表示手段にその直前の 目的地方向を継続して表示しかつそれを点雑し紋 時点から所定時間経過したとき該表示を消す表示 制御手段:

を備える、移動体位置表示装置。

(2) GPS衛星の電波を受信する、移動体上の受 信手段;

受信手段が受信した信号に基づいて現在位置 を検出する、移動体上の現在位置検出半数:

受信手段により受信された前記電波の受信状 能を表示する新星受信状態表示部;

受信事段の受信情報が不良になるとその時点 から該不良の間、衛星受信状態表示部の受信状態 表示を点滅させ、放時点から所定時間無過したと き衛星受信状態表示部に受信不能を表示させる表 录制御 华季:

を備える、移動体位置表示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発劈の目的〕

(産業上の利用分野)

本発明は、移動体上においてGPS衛星の電波 を受信して受信情報より旅移動体の現在位置を検 出し、かつメモリに目的地情報を格納しておいて、 現在位置と目的地情報から、移動体から見た目的 地の方向あるいは移動体から目的地までの距離等

の、相対位置情報を移動体上で表示する、移動体 上のナビゲーション装置に関する。

(従来の技術)

GPS衛展より送られる電液を移動体例えば自動車上で受信して、受信情報より自動車の現在位置を検出し、自動車の進行方向に対する目的地の方向を検出し、これをディスプレイ上に表示する移動体位置表示装置がある(例えば、特別昭58~26214号公銀)。この程の移動体位置表示装置では、自動車の進行すべき方向が逐次的に表示されるため不慣れな地域を走行する場合や迂回路を選択する場合等に効果のである。

しかし、自動車が移動する場所によってGPS 御品の情報を補えることができない場合があり、 現在位置不明となる場合が生じる。一般的な移動 体位置表示装置では、GPS 御品の情報を補える ことができない場合、目的地情報表示を表示しないことで、位置不明であることを操作者に知らせ るが、この時点で目的地情報が不明となる。そこで、目的地情報は計測可能であった時点のものの

から目的地までの距離等の相対位置情報が不明となった時の、上述の問題を改善することを目的とする。 すなわち、相対位置情報が不明になったことの利用者による認識とその後の相対位置の利用者の推定を容易にすることを目的とする。

(発明の構成)

(銀題を解決するための平級)

本見明の第1 競線の移動体位置表示装置は、GP 5 報星の電波を受信する、移動体上の受信事 級(1):受信手股(1)が受信した信号に基づいて現在位置を検出する、移動体上の現在位置検出手段(2):目的地を記憶する、移動体上の記憶手段(40):前記検出した現在位置を基準とした前配目的地の方向を検出する、移動体上の目的地方向検出手数(23):前記検出した自的地方向を表示する、移動体上の目的地方向表示手段(AR): が、受信 手段(1)の受信情報が不良となるとその時点から 該不良の間目的地方向表示手段(AR)にその直前の目的地方向を継続して表示しかつそれを点流の目的地方向を継続して表示したとき該表示を調す表示

ままこれを表示し、現在位置が不明であることを 別途表示する装置等も愚素されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、移動体において、ナビグ-ションディスプレイを見続けることは困難であり、一般的には、間欠的かつ瞬間的に表示を見ることになる。

このため位置不明となって表示が消されたときには、表示が消える直前の表示情報(位置情報)を覚えておかなければその後受信電波から位置が得られるまで、現在位置の推定もむつかしくなるが、何時表示が消えるかも知れないので、表示が消える直前の位置情報を覚えることはほとんど不可能である。

位置不明になるとその運動に捕えている位置情報を難続して表示しかつ別途位置不明を表示する 影響では、位置不明になった瞬間に表示を見てい ないと、表示されている目的地の情報がどれくら い前の時点の情報であるかがわからない。

本発明は、衛星からの電波受信の不良などにより、移動体から見た目的地の方向あるいは移動体

制御手段(41);を備える。

本発明の第 2 態線の移動体位置表示装置は、GPS 新星の電液を受情する、移動体上の受信手段(1):受信手段(1)が受信した信号に基づいて現在位置を検出する、移動体上の現在位置検出手段(2):受信手段(1)により受信された前記電波の受信状態を表示する新星受信状態表示部(CD);受信手段(1)の受信情解が不良になるとその時点から放不良の間、新星受信状態表示部(CD)の受信状態表示を点線させ、設時点から所定時間経過したとき無星受信状態表示部(CD)に受信不能を表示させる表示制御手段((1):を備える。

なお、カッコ内の記号は後述する實施例の対応 要素である。

(作用)

上記第1の態様によれば、表示制御手取(41)が、 受信手取(1)の受信情報が不良となるとその時点 から該不良の関目的地方向表示手段(AR)にその直 前の目的地方向を離続して表示しかつそれを点滅 し該時点から所定時間経過したとき該表示を指す。

特開平4-121619(3)

従って、受信不能または目的地方向の検出不能になると、目的地方向表示が所定時間点被し、利用者はこの成立の地方のから長くても政所定時間が使出不能となったことと、な時間がに見いがあることを、存まれているものであることを、明になった利用者による認識とその後の相対位置の利用者に表示も消えることも利用者は知っているので、これに対応した対策又は心づもりを取り得る。

上記第2の機様によれば、表示制御手級((1)が、受信手段(1)の受信情報が不良になるとその時点から該不良の間、衛星受信状態表示部(CD)の受信状態表示を点滅させ、該時点から所定時間延過したとき衛星受信状態表示部(CD)に受信不能を表示させる。従って、受信不能になると、衛星受信状態表示部(CD)が所定時間点減し、利用者はこの点減より現時期から長くても該所定時間前に受信不

称する)、表示装置3、表示制御ユニット4、お よび、リモートコントロールユニット6(以下、 リモコンと称する)を備えている。

以下に、各部について説明する。

(1) アンテナ1:

アンテナ1は、自動車の外側に取付けられてお ・リ、GPS衛星からの電波を受信する。

(2) ECU2:

第4回に、ECU2の構成概略を示す。ECU2は、受信機21、庭標変換器22、CPU23、ROM24約よびクロック回路25を備え、さらに受信機21は、受信回路311約よび演算回路212を備える。受信回路311は、アンテナ1を介して受信したGPS新星からの電波を復復し、演算回路212は、復調された信号からGPS新星の軌道データおよび受信位置との間の疑以照解データを算出する。座標変換器22は、受信機21の出力するデータに基づいて受信位置、すなわち、自動車の現在位置の終度データおよび経度データを算出する。

記となったこと、ならびに、受信不能になる 直向 の受信状態が 点滅で表示されているものであることを、 容易に認識し うる。 また、 長くても所定時 間 後に受信不良表示となることも利用者は知って いるので、これに対応した対策又は心づもりを取り得る。

以上のように利用者は、常に表示を見続ける必要はなく、点談表示の間にこれを発見すれば、移動体を停止して周囲の環境や地図等を参照して目的地を再認識することができるので、目的地方向がいつ不明になるか、または衛星受信がいつ不能になるか等を気にしながら移動体の操作を行なう必要がない。

本発明の他の目的および特徴は、図面を参照した以下の実施例の説明より明らかになろう。

(客旅(科)

第3回に、本発明を適用した自動車用の位置表示装置の構成を示す。この装置は自動車に搭載されている。アンテナ1、GPS(Global Pesitioning System) 一体型コントローラ 2 (以下、EC U と

ROM24には、用意された地図毎に、その地図様の全ページ数、各ページの地図毎の基準位置データ(地図の左下端の点の緯度LA1、経度LO1、およびその地図の右上端の点の緯度LA2、経度LO2)、緒尺データ、および、地図データには、経度LO2)、緒尺データ、および、地図データには、縮尺が最も大きい広域地図とその一部の詳細地図が記載された広域の地図データ、市街地図とその一部の詳細が記載された各県別道路の地図データがある。

CPU23は、座標変換器22からの現在位置の株度データ、展度データ、ROM24の地図データおよび表示制御ユニット4から転送されるデータに基づいて目的地の方向や現在位置からの目的地の距離(直線距離)等の核算を行ない、さらに位置データおよび核算データを表示制御ユニット4に与える。

クロック回路 2.5 は、所定時間関係でCPU 2.3 に割込み信号を送信する。

(3) 表示整置3:

投示設置3は、第5回に示すように、コの字状のフレーム30、X座標表示用LED部3·1-1~31-1、Y座標表示用LED部32-1~32-1、および、透明板33を備えている。

X座機表示用LED群31-1~31-1は、フレーム30の一辺に沿って1個のLEDを直線的に配列したものである。また、Y座標表示用LEO群32-1~32-Jは、フレーム30の別の一辺に沿ってJ個のLEDを直線的に配列したものである。X座標表示用LED群31-1~31-1は右から左に、Y座標表示用LED群32-1~32-J上から下に、それぞれ番号付けされており、X-Y座標系を構成している。

透明板33は、地図帳(第2図参照)34の上を模う透明板であり、X座標表示用LED群31-1~31-1。Y座標表示用LED群32-1~32-Jのそれぞれに平行なマス目が描かれている。つまり、地図帳34の上に透明板が被せられると、地図帳34の上にX-Yマトリクスラインが重量される。

- 5 1 2 : 地図の見解きページの右側と左側との切 権太に使用する。
- 5 1 3 : 電源のオン/オフおよびデータのクリア 時に使用する。
- 5 1 4: データの挿入を行なう時に使用する。
- (5) 表示制御ユニット4;

第7回に、表示制御ユニット4の回路構成を示す。表示制御ユニット4は、コントローラ41、インターフェイス回路43、46、47、駆動回路45、49、リモコン受信回路44、および記憶回路40等でなる。

コントロータ41には、入出力インターフェイス43を介してECU2より自動車の現在位置の 線皮データ約よび経度データ等が与えられる。またコントロータ41は、リモコン受光部48 およびリモコン受信回路44を介してリモコン5の各キースイッチの操作を読取り、駆動回路45を介して表示パネル42に必要な表示を行なう。また、出力インターフェイス46を介してX座標表示用 LBD31-1~31-1を、出力インターフェイ (4) リモコン5:

第6図に、リモコン5の平面図を示す。リモコン5には歴由地を設定するためのキースイッチが 多数配置されている。各キースイッチの機能は以 下の通りである。

501: 次の登録地点へマニュアルで切換える際 に使用する。

502:総鉄距離を表示させる際に使用する。

503:現在地を含む具なる解尺の地図が複数有 る場合に、使用する地図を切り換えるた めに使用する。

504:性路と復路で登録地点の競み出し頭を逆 にする際に使用する。

505:別の地図を使用する際に使用する。

506:ルートや登録地点の設定をする関に使用 する。

5 0 7 : 登録された複数のルートの中から一つを 遠ぶ泉に使用する。

508~511: 表示の切換えや動作の選択等の 機作に使用する。

ス 4 7 を介して Y 座標表示用 L E D 群 3 2 - 1 ~ 3 2 - Jを、それぞれ点灯制弾する。また、コントローラ 4 1 は、必要に応じて駆動回路 4 9 を介してブザー B Z を鳴動させる。

なお記憶回路40には、第9回に示すようにルートA、ルートB、ルートC、およびルートDの4つの目的地・経由地の位置データを記憶できるエリアがあり、それぞれのエリアで最大で9つのポイントの情報(位置情報)を登録することができる。

第8図に、表示制御ユニット4の表示部を示す。 表示部42の表示について以下に説明する。

RD:目的地までの残距離を表示する。

TG:ルートエリア (A~D) およびルートナン パー (1~9) を表示する。

FB:往路時、復路時のそれぞれにおいてLED のいずれか片方が点灯する。

PM:地図帳番号を表示する。

PP:地図帳のページ番号を表示する。

RA:地図の輸尺度を広域、市街、詳細の3級階

で表示する。

DR: 1 2 図の内の 1 つが点灯して現在の進行方向に対して北がどの方向にあるかを表示する。

AR: 12個の内の1つが点灯して現在の進行方向に対する目的地の方向を表示する。

CD: LED1~LED5の点灯により最大5つの新温に対して、その受信状態を表示する。

なお、表示部42のすぐ機に、リモコン5より 発する光の受光部48と表示装置3を接続するた めのコネクタ46がある。

第1 a 図に、ECU2のCPU23の演算処理の内容を示す。まず、座標変換器22より与えられる練度データLA (Latitude) および延度データLO (Loagitude) を誘取る (ステップ1:以下カッコ内ではステップと言う語は省略する)。

次に、このときに地図番号PMおよびページ番号PPで特定される地図に対応付けされた標準データ、すなわち、その地図の左下端の点の緯度 LA1、経度LO1、およびその地図の右上端の

し(5-5)、それが広域地図であれば変数DSII \$
に"W"を代入して広領域地ページ番号WPをそのときのページ番号PPにセットし、市街地図であれば変数DSI2 \$ に"M"を代入して市街地図ページ番号MPをそのときのページ番号PPにセットし、詳細地図であれば変数DSI3 \$ に"D"を代入して詳細地図ページ番号DPをそのときのページ番号PPにセットする(6-6,5-7)。

地図製造号PMで指定される地図製の金ページの地図に関して上記の検討を行うと(5~8)、その地図製内に現在位置を含む地図があるときにはページカウンタPCが1以上となり、ないときには0となる。したがって、ページカウンタPCが0のときには、地図製造号PMを1インクリメントし、上記の探索処理を最初から構選す(5~9,5~10)。ただし、地図製造号PMの1インクリメントによりその値が全地図製数MMを超えるときにはその値を1にセットする(5~11,5~12)。

ページカウンタPCが1以上となり、検討して いる地図銀内に現在位置を含む地図があることが 点の特度 L A 2。 経度 L O 2 を観み出し、これらの点で対角 相定される 組形の 領域に L A および L O で示される 自動車の現在位置が存在するか を 切べる (2,3)。

変数し入およびし〇で示される自動車の現在位置が、そのときに地図模番みPMおよびページ番 サPPで特定される地図にないときには、ステップ4に過み探索処理を行なう。

探索処理(4)の内容を第1b図に示す。この処理においては、まず、地図帳番号PMで特定される地図帳の全ページ数PNM読出し(5-1)、ページカウンタPC、ページ番号PP、広域地図ページ番号WP、市街地図ページ番号MPおよび詳細地図ページ番号DPをクリアし、変数DS111.

この後、ページ番号PPを選次更新しながら、 上記と向機にそのページ番号PPで特定される地 図に関して現在位置のありなしを調べる(5-3,5-4) 。このとき、検討している地図内に現在位置が存 在するとページカウンタPCを1インクリメント

わかると変数 D S 1 1 \$. D S 1 2 \$ および D S 1 3 \$ をこの頃で組合わせた符号を変数 D S 1 \$ に代入する(5-13)。 つまり、変数 D S 1 \$ には、その地図観内にある現在位置を含む地図の敷およびそれぞれの地図の種類によって以下の第 1 表に示すような符号が代入される。

第 1 表

広帯地図	市街地图	詳細地図	DS 1 5
0	0	0	WMD
0	0	×	WM 0
0	×	0	WOD
0	×	×	woo
×	0	0	0 M D
×	0	×	0 M O
×	×	0	0 0 D

ただし、上記第1表において"〇"は現在位置を含むことを示し、"×"は現在位置を含まないことを示す。

最後に、表示に適した地図のページをページ番 サアドとしてセットする。本実施例では、位置鉄 取りおよび自動車の移動に伴う地図の変更の都合から、市街地図、広域地図、詳細地図の順に優先 順位を定めているので、市街地図ページ番号MP が 0 でないときにはその値を用い、市街地図ページ番号が 0 であり、広域地図ページ番号WPが 0 でないときにはその値を用い、市街地図ページ番号MPおよび広域地図ページ番号WPが 0 である ときには詳細ページ番号DPを用いてページ番号 PPをセットする(5-14,5-15)。

このようにして、探索処理により現在位置を含む地図を有する地図領を特定する地図領委特定する地図領委号PMとその地図を特定するページ番号PPを求める。

再度第1 a 図を参照する。現在位置の検出を終わると、現在位置と目的地(後述する表示制御額 置により転送される位置データ)との間の距離、 すなわち、残距離RDを求め、現在位置の推移より自動車に対して北がどの方向にあるかを求め、 さらに目的地の方向を求める(5,6,7)。

なお、地図模番号PM、ページ番号PP、位置 データ(緯度データ、経度データ)および演算に

(\$41)を、キースイッチ504が操作されると住路・復路切換処理(\$45)を、キースイッチ505が操作されると地図変更処理(\$43)を、キースイッチ506が操作されると自的地入力および変更処理(\$42)を、キースイッチ507が操作されるとルート変更処理(\$46)を、キースイッチ512が操作されるとし/R変更処理(\$47)を、それぞれ実行する。なお、それぞれの処理について詳細は後述する。

その後コントローラ41は、ECU2から緯度データ、経度データ、および、地図データ等が 伝送されたかをチェックし(55)、データが転送されていれば、ECUエラー表示の時はこれをクリアし(56)、30 secタイマーを再スタートして(57)、伝送されたデータを使込む(58)。この30 secタイマーは、ECUからのデータが30 が以上到来しないことをチェックするためのタイマーである。

その後、データエラーチェックを行ない(\$10)、 データエラーであると、データエラー表示を行な い、ステップS2に戻る(\$13)。そうでない場合 は、演算処理(\$14)および表示警報処理(\$15)を行 より求めた目的地方向等のデータは、第1 c 図に示す割込み処理により表示制御ユニット4に伝送される。すなわち、C P U 2 3 には、クロック回路2 5 により一定の間隔(本変施例では約一秒間隔)で割込み信号が入力され、この割込みの発生によりデータの伝送を行なう(11)。データの転送時に、衛星電波の受信不能等により伝送するデータがない場合には、データなしを示す情報を転送する(10,12)。

次に、第2a図に示す、コントローラ41のメインフローチャートを参照して、その動作を説明 する。

まず、電源投入によりスタートすると入出力ポートの初期化、およびフラグや変数の初期設定等を行なうイニシャライズ処理を実行する(S1)。

次にキー操作入力を終取る競取り処理を異行し(S2)、操作されたキースッチに対応付けされた処理を選択して分岐する(S3)。すなわち、キースイッチ502が操作されると総残距離表示処理(S44)を、キースイッチ503が操作されると紹尺変更処理

って、ステップS2に戻る。演算処理(SI4)および表示警報処理(SI5)の詳細は、後述する。

なお、ステップS 5でE C U 2 からのデータの 送信がない場合は、3 0 tecタイマがタイムオー パであるかをチェックし(S11)、そうでないと再 びステップ S 2 に戻るが、そうである場合は、 E C U 2 が具常であるとして E C U エラー表示を 行なう(S12)。

すなわち、コントローラ41は、キー操作入力に対応した処理(S41-S47)を行なって、ECU2からのデータを取り込み、各処理結果およびECU 2からのデータに基づいて演算および表示制御を行なう。データの異常があればデータ異常表示を行ない、ECU2からのデータが一定時間以上到来しない場合は、ECUエラーと判断して、ECU エラー差示を行なう。

第2 b 図に、縮尺変更処理(S41)の内容を示す。 ここでは、キースイッチ508の操作がある毎に、 ページ番号 P P . 広城地図ページ番号 W P . 市街 地図ページ番号 M P および詳細地図ページ番号

DPで示される条件に応じてページ番号PPを更 新する(41-1,41-2)。 つまり、キースイッチ503の 操作があった時に、選択していた地図が広域地図 であり(PP=WP)かつ現在位置を含む詳細地 図があるとき (DP≠0) 、または、そのとき選 択していた地図が市街地図であり(PP=MP) かつ現在位置を含む詳細地図があるとき(DP# 0)には、ページ番号PPに詳細地図DPを、変 数DS2まに"00D"をそれぞれセットする (4)-2-21,41-2-22)。また、キースイッチ503の操 作があった時に、選択していた地図が詳細地図で あり(PPロDP) かつ現在位置を含む広敏地図 があるとき(W P ≠ 0)には、ページ番号 P P に 広域地図WPを、変数DS2 \$ に "W00" をそ れぞれセットする(41-2-31,41-2-32)。さらに、 キースイッチ503の操作があった時に、遵択して いた地図が詳細地図であり(PP=DP)かつ現 在位置を含む市街地図があるとき(MP≠0)に は、ページ番号PPに市街地図MPを、変数DS2 \$に"OMO"をそれぞれセットする(11-2-11.

をセットし(42-2)、設定されたルート番号に基づいて、ステップS50~S53のどれか一つに分岐する処理が実行される(42-3)。

KC=1であるとルートAが選択される(42-4)。 その後、ルートAでの複数の位置情報を記憶する ための領域(ナンバー1~9)を選択するルート ナンバーの選択処理が行なわれる(42-5)。このル ートナンバー選択処理(42-4)の内容を第2d間に 示す。

この第2d図に示す処理では、まず、キー操作 入力を読取り、ルートナンパー入力表示指示を行 なう(42-4-1,42-4-2)。この表示では、目的地入 力および変更処理に入る前に表示されていたルー トナンパーの点感表示が行なわれる。なお、領域 内データが何もないときには、ルート0表示(表 示部42のTGに0を表示)を行なう。

キースイッチ511の操作入力があると現在表示 されているルートナンパーRCの値を1デクレメ ントしてリターンする。なお、RCの下限値は1 とする(42-4-4-42-4-5)。また、キースイッチ509 41-2-12)。 なお、これら以外の条件でキー操作が あった時には何も行なわない。

この後、Nの値が0であればそれを1にして変数DS\$に変数DS1\$の値をセットし(41-3,41-4)、変数Nが1であればそれを0にして変数DS\$に変数DS2\$の値をセットし(41-3,41-5)、駆動回路に対して内容の表示を指示して(41-6)、リターンする。

前述したように、変数 D S 1 % には現在位置を含む全地図、すなわち、選択可能な地図の種類を示す符号がセットされており、変象 D S 2 % にはこの時選択した地図の種類を示す符号がセットされているので、この縮尺処理を実行している関は、選択可能な地図の種類と選択した地図の種類を示す符号が交互に表示される。

第2c図に目的地入力および変更処理 (S42)の 内容を示す。まず、キースイッチ 506が押下され る前に設定されていた (表示されたいた) 目的地 を記憶する (42-1)。 次にレジスタ K C に後述する ルート変更処理 (S46) で設定されたルートの番号

の操作入力があると現在表示されているルートナンバーRCの値を1インクレメントしてリターンする。なお、RCの上級値は、現在すでに登録のあるルートナンバーの数MRCより1大きな値でかつ9以下とする(42-4-7-42-4-11)。

再度、第2c図をお照する。KC=1であると上述したルートA選択とルートナンバー選択(S50)を行なうが、KC=2であるとルートBを、KC=3であるとルートCを、KC=4であるとルートDを、それぞれ選択して、その後ルートナンバー選択を行なう。なお、ルートB、C、DもルートAの場合と両様の処理であるので説明は省略す

その後、挿入キー514、クリアキー513および設定キー516の押下をチェックする。挿入キーが押下された場合、本実施例では1つのエリアに対して目的地および経由地として位置設定できるのが最大で9ポイントであるので、MRCの値が9でなければ、前述のルートナンバー選択処理で選択されたルートナンバー領域以後の領域のデータを

それぞれ1つ後のルートナンバー領域にずらし、現在のルートナンバー領域に対して位置数定処理を行ない、MRCの値(情報の記憶されたルートナンバーの数)を1インクリメントする(42-9-42-12)。例えば、現在、ルートA1~A4に位置でータが記憶され、ルートナンバー選択処理でルートA3を選択して押入キー514が押下されたとすると、A4のデータをA5に、A3のデータをA4にそれぞれデータンフトし、A3に対して位置数定処理を行なう。なお、MRCの値は4から5に更新される。位置数定処理(42-11)の内容については後述する。

クリアキー513が押下された場合は、現在選択されているルートナンバーのデータを耐除して、 現在のルートナンバーより後のルートナンバー領域に記憶されているデータをそれぞれ1つ前のルートナンバー領域にずらし、MRCの値を1デクリメントする(42-7,42-13,42-14)。例えば、現在、ルートA1~A4に位置データが記憶され、ルートナンバー選択処理でルートA2を選択してクリ

ータ等が配位される。

以下に説明する第2。図以下に示される処理が、 自動車上においてナビゲーション表示を行なう処理である。

第2 6 図に位置設定処理(42-11)の内容を示す。 この処理は、利用者がキー入力で、前述のように 記憶回路 4 0 に記憶しているルートを選択的に推 定したときの、これに応じて選択されたルートに 関する表示を行なうものである。なお、ステップ 42-13の位置設定処理とは両一の処理である。

まず始めに、フラグドをセットし、位置表示設定用の地図製着号MNおよびページ番号PNに 0を、各LED対の番号XCおよびXYに 1をそれぞれセットする(101)。

次に、キースイッチの操作を銃取り、接品表示器32上に地図帳番号MNおよびページ番号PNを表示し、番号XCおよびYCで特定される各 LED対を点灯する(102)。このとき、設定キー 518が操作される毎にフラグPを1インクリメントし(103,104)、フラグFの値に応じて分岐する アキー513を押下したとすると、まず、A2のデータを削除し、A3のデータをA2に、A4のデータをA3にそれぞれデータンフトし、MRCの値を4か63に更新する。

また、設定キー516が押下された場合は、位置 設定処理を行ない、MRCの値を1インクリメン トする。挿入キー514、クリアキー513、および設 定キー516のいずれも押下されない場合は、ステ ップ42-1に戻り、ルート選択できる状態となる。

ルートデータの設定や変更を行なった後は、ルート変更キー507または呼出しキー506を押下する必要があり、ルート変更キー507が押下された場合は、現在、ルートナンバー選択で選択された位置を目的地として設定する(42-17,42-18)。また、呼出しキー506が押下された場合は、ルート目的地および変更処理(\$46)を実行する前の目的地(\$42-1で記憶された目的地)をそのまま目的地とする(42-19,42-20)。

以上のルートゲータの設定および変更等により、 記憶回路40には、第9回に示すようにルートゲ

(105).

フラグドが 0 の時には、ステップ106において 駆動回路 4 5 を制御し、"地図入力"メッセージ、 ナなわち、地図番号を表示部 P M に点離表示する。この後、キースイッチ 508の入力がある毎に地図 候番号を 1 インクリメントし(111)、キースイッチ 510の入力がある毎にそれを 1 デクリメントする (108)が、この更新により地図帳番号 M N が 金地図帳数 M M を 超える 値となる ときにはそれを 0 にセットし(112,113)、 0 未満の 値となる ときにはそれを 0 にセットし(112,113)、 0 未満の 値となる ときにはそれを 2 にこで更新した地図番号 M N は、 温次、ステップ 102において表示部 4 2 の P M に表示される。

フラグドが 1 のときには、ステップ 11(において駆動回路 4 5 を制御し、"ページ入力"メッセージ、すなわち、ページ番号表示部を点骸表示する。この後、キースイッチ 508の入力がある毎にページ番号を 1 インクリメントし(119)、キースイッチ 510の入力がある毎にそれを 1 デクリメントする (116)が、この更新によりページ番号 P N

特開平4-121619(9)

が金ペーツ数 P N M を超える値となるときにはそれを 0 にセットし(120,121)、 0 米積の値となるときにはそれを全ページ数 P N M にセットする。(117,118)。ここで更新したページ番号 P N は、 選次、ステップ102において表示部42の P P に表示される。

フラグドが2のときには、キースイッチ509の入力がある低に番号XCを1インクリメントし(121)、キースイッチ511の入力がある低にそれを1デクリメントし(124)、キースイッチ508の入力がある低に番号XYを1インクリメントし(133)、キースイッチ510の入力がある毎にそれを1デクリメントする(131)。ただし、番号XCは、X座機表示用LED群31-1~31-Iを構成するI組のLED対の1対を特定する番号であるので、その値がIを超える値になるときには0に戻し、0米滴となるときにはIをセットする。同機に番号YCは、Y座機表示用しED群32-1~32-Jを構成するJ組のしED対の1対を特定する番号であるので、その値がJを超える値になるとき

(43-6,43-7)、キースイッチ508の入力がある毎に 地図帳番号PMを1インクリメントし(43-9)、キ ースイッチ510の入力がある毎にそれを1 デクリ メントする(43-12)。ただし、この更新において 地図帳番号PNが全地図帳数MMを超えるとそれ を0にセットし(43-10,43-11)、0未摘になると それを全地図帳数MMにセットする(43-13,43-14) 。ここで更新した地図帳番号は、選次、ステップ 43-7において表示部42のPMに表示される。

なお、5 i i c タイマがタイムオーバするまでに 何の入力もなかった場合は、地図自動変更処理を 行なう(42-4)。この地図自動変更処理では、現在、 広域地図が使用されている場合は、現在地を含ん だ市街地図に変更される。また現在、市街地図が 使用されている場合は、現在地を含んだ広域地図 に自動的に変更される。

次に総務距離表示(544)の内容について説明する。ヤースイッチ502が押下されると、総務距離 表示が行なわれるが、この処理では、現在位置か 5目的地までのルートを1つまたは複数の登録地 には0に戻し、0未満となるときには」をセット する。更新した番号XCおよびYCで特定される LED対は、ステップ102において点灯される。

フラグドが3になると、地図領番号MN、地図 袋のページ番号PN、および座標(XC、YC) のデータを記憶回路40の所定のエリアに位置情 報として格納し、また鉄データをECU2に転送 する。

なお、ECU2において、このように位置設定された地点(自的地)の辞度しAcおよび薪便LOcが計算され、自動車の現在地からの目的地の距離や方向等が恢算され、恢算したデータが表示設置4に送られ、表示装置4が距離および方向等を表示する。

第2 f 図に、地図変更処理 (\$43)の内容を示す。 地図変更キー505が押下されると、まず、5 ***c タイマをスタートする (43-1)。 次に5 ***c タイマが タイムオーバする前に入力があると (43-3)、地図 観番号 P Mに0 をセットする (43-5)。

この後、入力提取りおよびPMの表示を行ない

点 (目的地) を経由して移動した際の距離を算出 して表示する処理を行なう。なお、算出された総 機距離は、表示パネル42の機距離表示部RDに 一定時間(約5秒間)点読表示される。

第2g図に往路・復路切換処理(845)の内容を示す。この処理は振略で、ルートナンバーに記憶された情報をルートナンバー順に読み出す処理と、ルートナンバー遊頭に読み出す処理とを選択する処理である。

まず、レジスタKCに"ルート変更処理"で設定されたルートの番号が設定される(561)。次に情報の読出し頭を示すフラグGBの符号を反転する(562)。

レジスタKCに設定されたルートの番号に基づいて、ステップS64~S67 (ルート匠み出し 処理) に分岐する処理が実行される(S63)。

ステップS64〜S67のそれぞれは、同様の 処理内容であるので、ステップS64を説明し、 他は省略する。

第2h図に、ステップS64のルート読み出し

の動作を示す。まず、フラグGBが正(GB=1)であるかをチェックし(3641)。そうであるとルート目的地設定および変更処理(S42)で記憶された情報をルートナンパー順に従って既み出す(3642-S644)。なお、ステップ3643で既み出された位置情報は、記憶回路40のルートメモリに記憶され、必要な時に参照される。

ー方、フラグGBが負(GB=-1)の場合には、ルート目的地設定および変更処理(S42)で記憶された情報をルートナンバー逆順に既み出す(3646~2649)。

なお、RCは位置情報(目的地)を順番に読み 出すためのカウンタ、MRCはルートエリア (例 えばルートA)において情報が記憶されたルート ナンバーの数を示す。

次にルート変更処理(\$46) の内容について説明 する。ルート変更処理では、キースイッチ507が 押下される毎に、レジスタの値を1インクリメン トする。なおレジスタの値は4より大きくなると 再び1となる。レジスタ=1でルートAを選択し、

次に、接算処理(35)について簡単に説明する。 この処理では、ECU2から送られた位置データ (神度データLA、経度データLO) および鉄位 置が存在する地図の左下畑の点の緯度LA1。経 度LO1、およびその地図の右上畑の点の緯度L A2、経度LO2を基に、現在位置を表示装置 3上のメーソ磁標系に換算し、その表示に是適の メラインおよびYラインを適定する。より具体的 には、

 $X = (LO-LO1) \cdot (1+1)/(LO2-LO1) \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ BLU.

Y=(LA-LAI)・(J+1)/(LA2-LAI)・・・(2)で示される演算を行なって地図上の現在位置の X 選欄 X および Y 座標 Y を求め、その後、座標 X を 図格五入することにより表示に最適の Y ラインの 両端の L E D 対の番号 Y C を もれぞれ求める。

第2 (関に、表示警報処理(36)の動作を示す。 まず、地図装备分PM、ページ番号PP、縮尺 レジスタロ 2 でルート B を選択し、レジスタロ 3 でルート C を選択し、レジスタロ 4 でルート D を 選択する。すなわち、記憶された 4 つのルート (ルート A ~ D) の中から 1 つのルートを顕著に 選択する処理が行なわれる。なお、選択されたルートの記号が表示部 4 2 の T G に表示される。

次に、L/R 変更処理 (S(7)について説明する。この処理ではキースイッチ512の押下によりし、R を 交互に切換える処理を行なう。 Lは地図で 名 4 の見開きページの左側のページで位置設定を 行なう時に 間を 定する。 同様に R は地図をを 行なう時に 間を で 位置設定を 行ないの ながれた で で を まいます と の P P の す で 定 に 位置 する L の な 表 不 まい 位置 表 示 を 行 な ら は に な まいます まい 位置 表 示 を 行 な と し に は 、 の い ずれ が が 魚 灯 す の ページ番号とともに し 、 R の い ずれ が が 魚 灯 す ス

(広域、市街、詳細) をディスプレイ 4 2 上に表示する(15-1-15-3)。また、表示装置 3 に X C 、 X Y データに対応したしE D 点灯差示を行なう

その後、測定可能かをチェックし(15-5)、そうであると3分タイマT1を再スタートし(15-9)、 新具よりの電波の受信状態わよび残距離を点灯表示する(15-10)。また、固定が不可能(新星電波の受信不良等)で3分タイマT1がタイムオーバしていなければ、十なわち、測定不可能となってから所定時間(3分)が経過していなけば、新星の受信状態を表示部42のLED1~5に点波表示し、残距離を点灯表示する(15-6-15-8)。

その後、現在位置が検出可能な状態で方向が不定であるかをチェック(15-13)し、そうでない場合は、3分タイマ丁2を再スタートし、車の速度が25Km/h以上であることを条件に目的地方位を点灯表示する(15-17-15-19)。なお、車の速度は慎算直路212から出力された速度データを用いる。目的地の方位の表示は、第10回に示すよ

特開平4-121619 (11)

うな表示となる。第10図の例では現在、卓が南 の方向に進行中で、目的地が東の方向にあること を示す。

また、方位不定となって3分タイマT2がタイムオーバしていなければ、すなわち、方位不定となってから所定時間(3分)が経過していなければ、目的地方位を点滅表示する(15-14-15-16)。

機距離が所定値以上であるとその虫虫リターン し、機距離が所定値より小さい場合は、ブザー B2を鳴らして、目的地(中継点)を次の目的地 に変更してリターンする(!5-21-15-23)。

一方、ステップ15-5で測定不可能となってから 所定時間が経過すると(15-16)、 衡星の受信状態 を点灯表示し、機距離表示を消灯し、目的地方位 の表示を消灯してリターンする(15-11,15-12,15-20)。またステップ6-13で方位不定となってから 所定時間が経過すると(15-14)、目的地方位の表示を消灯してリターンする(15-20)。

[発明の効果]

以上の適り本発明によれば、表示制御年段(11)

または都島受信不能表示となることも、利用者は 知っているので、これに対応した対策又は心づも リを取り得る。

以上のように利用者は、常に表示を見続ける必要はなく、点談表示の間にこれを発見すれば、、 移動体を停止して周囲の環境や地図等を参照して 目的地を再認識することができるので、目的地方 向あるいは簡異受信状態がいつ不明になる等を気 にしながら移動体の操作を行なう必要がない。 4. 図面の簡単な説明

第1a図、第1b図、および、第1c図は、

第4回に示す電子制御ユニット(ECU) 2の CPU 23の制御動作を示すフローチャートであ

第2 a 図、第2 b 図、第2 c 図、第2 d 図、第2 c 図、第2 d 図、第2 g 図、第2 h 図、および、第2 l 図は、第7 図に示す表示制御ユニット 4 のコントローラ 4 1 の制御動作を示すフローチャートである。

第3図は、本発明の一実施例である自動車用位

が、受信手段(1)の受信情報が不良となるとその 時点から蘇不良の間目的地方向表示手段(AR)にそ の運前の目的地方向を継続して表示しかつそれを 点越し鉄時点から所定時間経過したとき鉄表示を 指す。また、表示制御手段(41)が、受信手段(1) の受信情報が不良となるとその時点から該不良の 間衛星受信状表示部(CD)にその真前の衛星受信状 能を維持して要求しかつそれを点底し鎮時点から 所定時間経過したとき受債不能を表示させる。従 って、受信不能または目的地方向の検出不能にな ると、目的地方向または衛島受債状態要係が所定 時間点感し、利用者はこの点線より現時刻から長 くても鎮所定時間前に目的地方向の検出又は衛星 受信が不能となったこと、ならびに、検出不能に なる直前の目的地方向又は衛星受信状態が点域で 遊示されているものであることを、容易に認識し うる。これにより、目的地方向又は衛星受信状態 が不明になったことの利用者による奴隷とその様 の根対方向の利用者の推定が比較的に容易になる。 また、長くても所定時間後に目的地方向表示視灯

置表示装置の構成概略を示す料視図である。

第4國は、第3國に示す表示制御ユニット4の 構成を示すプロック國である。

第5回は、第3回に示す表示器3の外観を示す 報視図である。

第6図は、第3図に示すりモコン5の外観を示す拡大平面図である。

第7回は、第3回に示すECU2の構成を示す ブロック図である。

第8図は、第3図に示す表示制御ユニット4の 表示部42の外観を示す拡大平面図である。

第9回は、第7回に示す表示制御ユニット4の 記憶回路40の記憶データを概念的に示すメモリ マップである。

第10回は、第8回に示す表示制御ユニット4の表示節42の方位・方向表示状態の一例を示す: 拡大平面図である。

1:アンテナ(受信手段)

2: ECU(現在位置検出手段)

2 1 : 受信機

22:应标查换器

特開平4-121619 (12)

出願人 アイシン抗機株式会社

代理人 井理士 杉 信

23:CPU 24:ROM

B Z : ブザー

25:クロック回路

5:リモコン

3:表示数量

30:71-4

31:X座摄表示用LED

32:Y座標表示用LED

3 3 : 进明板

3 4 : 地図領

4:表示制御ユニット [

40:記憶回路(記憶手段)

4.1:コントローラ(表示制御手段)

42: 表示都

CD:新星受信状態表示部

(衞風受信状態表示師)

AR: 通行方向表示部(目的地方向表示手轮)

RD:距離表示部

43:入出力インターフェイス


44:リモコン受信回路


45, 48: 駆動回路


46. 47:出力インターフェイス


48:リモコン受光部


第1a図 第10図














第 2 d 図

A-トナンバー選択

42-4-1

域 作 映 取

A2-4-2

A12-4-4

RC = RC-1

RC = RC+1


A2-4-6

RC - MRC+1


RC - MRC+1

A2-4-8


RC - MRC+1




特開平4-121619 (16)




第2g図




第2h図







第4図



第 5 図





LED 2

SATELLITE

LED4

LED3

第9図

第10図

